



ASIA PACIFIC  
**MEDIA**  
His Message, Multiplied

**AUDIO FOR VIDEO**

---

映像の音

# TYPES OF MICROPHONES

## マイクの種類



**In-Camera Mic**  
カメラのマイク




**On-Camera Mic**  
カメラの上のマイク

(Mini Shotgun)  
ミニショットガン



**Shotgun**  
ショットガン



**Lavalier**  
ラベリアマイク



# PICKING THE RIGHT MIC

## 相応しいマイクを選ぶ

### Omni-directional Mics

#### 全方向性マイク

- Good for unpredictable situations

予測できないような状況に適している

- Good when you have multiple subjects

沢山の対象がいる場合適している

- Good when ambient noise is low

周囲のノイズが少ない時に適している

### Directional Mics

#### 指向性マイク

- Good for controlled situations

コントロールできている状況に適している

- Good when you have one subject

一つの対象がいる場合適している

- Good when subject is the primary focus

主題に焦点が当たっている時に適している



# PICKING THE RIGHT MIC

## 相応しいマイクを使う

### Phantom Power

#### 電源につなげる

- Gets power from mixing console

ミクサーなどに電源をつなげる

- Don't have to worry about batteries

バッテリーの残量に気をつかう必要はない

- Not very mobile

携帯がしづらい

### Battery Power

#### バッテリー

- Very mobile

携帯がしやすい

- Can lose power while recording

レコーディング中に電源が落ちる可能性







**Pick the right mic for the situation  
you'll be recording in.**

レコーディングの状況に  
適したマイクを使うことが大事

# MICROPHONE ACCESSORIES

## マイクのアクセサリー



**Boompole**  
ブームポール



**Shockmount**  
ショックマウント



**Blimp**  
ぶりんぷ




**Windshield**  
かぜよけ





# Sound Recorders 録音機

- Record WAV 16 bit  
16ビットで撮る
- Set sample rate to 48kHz  
試し取りを48kHzでする
- Record backup sound  
音のバックアップをとる
- Clap at beginning to assist in syncing audio later  
後でオーディオを同期するための助け
- Don't stop recording!  
レコーディングをとめない





## LISTEN

### 聞く

- Use good headphones that cover your ears  
良いヘッドホンを用意してください
- Listen for problematic background noise  
後ろに流れる問題になりそうな音を聞く
  - Turn off air con, fans, etc...  
エアコンや扇風機などをけす
  - Don't forget to push record!  
レコーディングボタンを押す

## AUDIO LEVEL

### オーディオレベル

- Go slow!  
ゆっくり
- Set recording level manually  
マニュアルでレベルを設定する
- Mic should be close to your subject  
取るものに近づく
- Record at -12dB (Decibels)  
-12デジビルで録る

## Sound recording

Sound rec.

Manual

Rec. level



Wind filter

Disable

-dB 40

12

0

L

R